

UTS104P USB 轉串口轉換器

◆一個轉換器可支援 **4** 個串口

◆支援 **4** 個 **RS232** 串口

◆提供 **5V** 電源在 RS232 串口供掃描器使用



★支援 **USB2.0** 配置控制器。

★**512 Bytes FIFO** 資料傳送

★每一串口支援資料傳送 **LED 顯示** 功能。

★**4** 個 **RS232** 的本地連線。

★支援**插槽供電及自我供電**模式。

★每個串口支援高達 **145mA** 電流在 **5V** 電源輸出

★使用 **MOSCHIP MCS7840** 晶片。

UTS104P 規格

USB 介面

- *連接口類型：USB B 類型連接。
- *配置控制器：USB 2.0
- *管線 FIFO 大小：每一串口為 512 位元組。

RS232 介面

- *連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接。
 - *串口數：4 個（串口 A,B,C,D）
- 注意：串口（A,B,C,D）的地電位與 USB 匯流排信號相同。第 9 腳提供 5V 電源輸出。

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0°C 到 65°C.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

外觀尺寸

- *UTS104P 轉換器：
90mm (寬) * 150mm (長) * 27mm(高)

LED 顯示

- *PWR：直流電正在開啓使用中。
- *ATRD：串口 A RS232 TXD/RXD 活動信號。
- *BTRD：串口 B RS232 TXD/RXD 活動信號。
- *CTRD：串口 C RS232 TXD/RXD 活動信號。
- *DTRD：串口 D RS232 TXD/RXD 活動信號。

電源供應

- *USB 電力供應或自我供電模式。
 - *電流消耗：200mA @ 5VDC.
- 注意：用戶可以選用 UP110/UP220 的 5V 電源模組進行自我供電模式來工作.因為一般電腦只有 500mA 的 USB 供電能力,如果使用第 9 腳提供 5V 電源到外部設備則需要額外 5V 電源模組進行自我供電

配件

- *U101 外部纜線：USB A 與 USB B 之間 6 呎長的連接線。

性能提昇及相關產品：

- *TWIN485 轉換器：2 個地位電隔離 RS232 轉 RS422/485 串口轉換器。
- *UTS040 轉換器：USB 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口,安全性考量模式的轉換器。
- *UTS004 轉換器：USB 轉 4 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- *UTS485 轉換器：USB 轉 2 個 RS232 及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓
電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065
電郵信箱：rayon@msl.hinet.net
網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>
網頁：<http://www.rayontech.com>