

# RS4232-4 介面轉換器



一個轉換器有 4 個串口  
帶地電位隔離 RS232/422/485  
內建開關式電源供應器  
價錢合理

- 
- ◆ 每一串口有 TXD/RXD LED 顯示。
  - ◆ 支援 RS232 介面轉地電位隔離 RS232/422/485 介面。
  - ◆ 每一串口可透過指撥開關來設定目標介面。
  - ◆ 在工業環境裡，每一串口有地電位隔離功能
  - ◆ 在 RS422 或 485 界面串口支援終端電阻。可以用跳線的安裝或移除來滿足電阻的添加與否。
  - ◆ **內建開關式電源供應器**可接受 90-260VAC 或 -48VDC 輸入。
  - ◆ 可使用 DB37 公頭轉 DB37 母頭的纜線與 P584, P584U, P984 或 A402 卡連接工作。

# RS4232-4 介面轉換器 規格

## 輸入串口

\*連接口類型：DB37 公頭（針頭）連接口

\*介面：RS232C 兼容

\*串口數：4 個串口

注意：所有的輸入串口全部地電位信號相同。

## 輸出串口

\*連接口類型：DB25 公頭（針頭）連接口

\*介面：RS232, RS422 或 RS485

注意：每一串口可單獨經由指撥開關切換介面。

**每一串口有獨立地電位信號。**

\*RS232 信號線：TXD, RXD, RTS, CTS, DSR, DCD, DTR, GND

\*RS422 信號線：422TXD+, 422TXD-, 422RXD+, 422RXD-, GND

\*RS485 信號線：422TXD+ and 422RXD+ short, 422TXD- and 422RXD- short, GND

注意：RS485 介面有『自動資料流向控制』功能。

## 功能指示

\*Power LED：綠燈顯示為電源正在開啓中。

\*TXD LED：紅燈顯示為資料正在傳送中。

\*RXD LED：紅燈顯示為資料正在接收中。

## 外觀尺寸

\*RS4232-4：29.8x13.5x5.5(cm)

## 使用環境

\*工作溫度：0°C 到 40°C.

\*存儲溫度：0°C 到 65°C.

\*工作濕度：0% 到 90% RH.

\*存儲濕度：5% 到 90% RH.

## 電源需求

\*AC 輸入：90 到 260 VAC

\*DC 輸入：-40 到 -56 VDC(48VDC 機種)

\*電源消耗：10W

## 其他相關產品：

▲RS4232-8 轉換器：支援 8 個 RS232 介面轉地電位隔離 RS422/485 介面。

▲TWIN485 轉換器：2 個地電位隔離 RS232 轉 RS422, RS485 轉換器及橋接器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：[rayon@ms1.hinet.net](mailto:rayon@ms1.hinet.net) or [info@rayontech.com.tw](mailto:info@rayontech.com.tw)

網頁：<http://www.rayontech.com.tw>

網頁：<http://www.rayontech.com>